

UK: Door hinges can be adjusted in 3 directions. Use an Allen key to adjust. See the image below.

NL: De deurscharnieren kunnen in 3 richtingen worden versteld. Gebruik een inbussleutel om te verstellen. Zie de afbeelding hieronder.

DE: Die Türscharniere können in 3 Richtungen eingestellt werden. Verwenden Sie zum Einstellen einen Inbusschlüssel. Siehe das Bild unten.

